



### Den hurtigste vej til smag

Få hurtigere kogepladen varm med 300-induktionskogepladen. Kogezonerne når hurtigt høje temperaturer, så vandet koger hurtigere end nogensinde. Den reagerer øjeblikkeligt og giver dig fuld kontrol, når du skruer ned for varmen.

Enkel 60 induktionsplade med 4 kogezoner, booster og intuitiv slider touchbetjening. Kogesektionen har Hob2Hood-funktion og flere udvidede elektroniske funktioner som Pause, Øko-timer, 3-trins restvarmeindikator og børnesikring. Føres hos udvalgte forhandlere.

## Fordele og funktioner

### Nem, hurtig og sikker - Induktion

Induktionsteknologi betyder hurtig og præcis varme på det rigtige sted. Områderne udenom holdes kolde og sikre. Kogesektionen reagerer øjeblikkeligt på temperaturændringer, og den glatte overflade er nem at rengøre.



### Hob2Hood® for ren bekvemmelighed

Hob2Hood®-funktionen forbinder trådløst kogesektionen med emhætten. Emhættens sugestyrke indstilles automatisk efter effekten på kogepladen. Den gør det hårde arbejde, så du kan koncentrere dig – og dine hænder – om madlavningen.

### Direkte touch-betjening for hver zone

Indstil nemt kogesektionens temperatur med touchbetjening. Hver kogezone har individuel effektstyring. Det giver et tydeligt overblik og nem varmeindstilling. Da det er én glat overflade, er den nem at gøre ren.



- Induktionskogesektion
- DirectAccess slider touch betjening
- Boosterfunktion
- Pause-funktion
- Hob<sup>2</sup>Hood funktion
- Timer og minutur
- Øko timer™
- Optællingstimer
- CleverHeat™ 3-trins restvarmeindikator
- Opkogningsautomatik
- Akustisk signal som kan slås til og fra
- Børnesikring
- Funktionslås
- Nem installation med klikssystem
- Venstre frontzone: 2300/3700W/210mm
- Venstre bagzone: 1800/2800W/180mm
- Højre frontzone: 1400/2500W/145mm
- Højre bagzone: 1800/2800W/180mm

### Intens varme på et øjeblik med PowerBoost

Aktivér PowerBoost-funktionen for øjeblikkelig varme under tilberedning. Den er ideel til at få retterne klar hurtigere. Du kan koge vand hurtigere end nogensinde før og få panderne klar til stegning, når du har brug for dem.

### Indstil nemt tiden for hvert trin i din opskrift

Følg tilberedningen med timeren. Den kan sættes op til en time og giver dig præcis påmindelse om tiden. Den slukker den valgte kogezone, når tiden er gået, og virker også som minutur.

**Tekniske data**

Serie/Tema	300 SERIES
Farve	Sort
Rammetype	Facetslebet på fronten
Hob2Hood	Ja
WiFi	Nej
Farve i display/betjeningspanel	rød
Betjening	Slider touch
3-trins restvarmeindikator	Ja
Opknogningsautomatik	Ja
Booster	Ja
Stop&Go / Pause	Ja
Timer	Ja
Minutur	Ja
Børnesikring	Ja
Funktionslås	Ja
Udvendige mål, BxD, mm	590x520
Hulmål, HxBxD, mm	44x560x490
Tilslutningseffekt, W	7350
Udskæringsradius	5°
Ledningslængde, m	1,5
Indbygningstype	Oven på bordplade
Stikprop	Lev. uden stik/prop
Produktnummer	949 599 012
EAN	7332543709298

